

## ELVE- OG BEKKEFORBYNING

Der gabionkonstruksjoner benyttes ferskvanns elver og bekker, må konstruksjonen beskyttes mot undergraving. Dette oppnås ved å anlegge gabionmuren under den forventede undergravings-dybden eller ved å bruke en gabionsmadrass i minimum tykkelse på 300mm under gabionmurene og i elv / bekkebunnen.

All elvemurer med gabioner skal ha en geotekstil eller membran bak og under gabionmuren/gabionsmadrassen. Dybdeplasseringen av madrassen er avhengig av at vannets strømningshastighet og jordsmonnet i bunnen til elven.

